

分解图

注意：

- 如果垫料损坏或撕破，用新的进行更换。
- 对于这些操作，如有必要，参看完整步骤。

- [空气混合控制电机拆卸和安装](#)
- [鼓风机电机拆卸和安装](#)
- [鼓风机功率晶体管拆卸和安装](#)
- [鼓风机电阻器拆卸和安装](#)
- [鼓风机单元拆卸和安装](#)
- [粉尘滤清器拆卸和安装](#)
- [蒸发器芯拆卸和安装](#)
- [蒸发器温度传感器拆卸、安装和测试](#)
- [膨胀阀拆卸和安装](#)
- [加热器单元/加热器芯拆卸和安装](#)
- [模式控制电机拆卸和安装](#)
- [内循环控制电机拆卸和安装](#)

1. HVAC 单元 - 分解图

分解图





