

SRS 信息

该车型配有 SRS，它包括方向盘毂中的驾驶员气囊、手套箱上面仪表板中的前排乘客气囊、前排座椅安全带卷收器中的前排座椅安全带张紧器、前排座椅靠背中的侧气囊和车顶侧的侧窗帘式气囊。SRS 单元与气囊总成分开，且配有内置传感器。在 SRS 部件位置周围进行钣金作业、油漆作业和修理作业时，应遵循以下注意事项：

- SRS 单元（包括安全传感器和碰撞传感器）位于仪表板下，侧碰撞传感器位于每个中间内立柱和后轮拱板内。正面碰撞传感器位于各个隔板侧撑条内。修理前侧车架、仪表板下部和侧门槛时，不要使用锤子或其他工具强烈撞击。不要用火焰等加热这些部位。
- 在中间立柱下方部位油漆或进行车身作业时，要特别小心。不要将安全带卷收器和张紧器暴露于加热枪、焊枪或喷射设备下。
- SRS 电气插接器可通过黄色代码识别。修理该部位时要小心。避免损坏线束。
- 在 SRS 部件位置周围干燥油漆表面时，不要使温度超过 100 °C (212 °F)。
- 如果需要在 SRS 部件位置周围施加强烈的碰撞或高温，在进行修理工作前，应先拆下 SRS 部件。
- 与 SRS 相关的任何部件，如有损坏或变形，必须予以更换。

注意：有关展开后的操作程序、SRS 相关部件的拆卸和更换，参考 X-NV 维修手册。



