

## VCU系统 DTC 故障排除索引

| DTC                        | 检测项目                          |
|----------------------------|-------------------------------|
| <a href="#">P1549 - F1</a> | VCU主控制器供电电源高                  |
| <a href="#">P0562 - F1</a> | VCU主控制器供电电源低                  |
| <a href="#">P0A11 - F1</a> | 唤醒输出端子短路                      |
| <a href="#">P0A13 - F1</a> | 唤醒输出端子开路                      |
| <a href="#">P0D83 - F1</a> | 交流充电唤醒输出端子短路                  |
| <a href="#">P0D80 - F1</a> | 交流充电唤醒输出端子开路                  |
| <a href="#">P0563 - F1</a> | 低压管理继电器无法吸合                   |
| <a href="#">P1AC5 - F1</a> | 碰撞硬线信号异常                      |
| <a href="#">P1AB5 - F1</a> | ATP - P 输出引脚短路                |
| <a href="#">P1AB7 - F1</a> | ATP - P 输出引脚开路                |
| <a href="#">U0100 - F1</a> | MCU 检测 FI-ECU 节点异常            |
| <a href="#">P0A1D - F1</a> | VCU 内部故障                      |
| <a href="#">P215B - F1</a> | 车速差异性故障                       |
| <a href="#">P1AC4 - F1</a> | EAC 内部故障                      |
| <a href="#">U0073 - F1</a> | 控制模块通讯BUS“A”断开 (FCAN BUS 断开)  |
| <a href="#">U0029 - F1</a> | FCAN 所有连接节点丢失                 |
| <a href="#">U0074 - F1</a> | 控制模块通讯BUS“B”断开 (EVCAN BUS 断开) |
| <a href="#">U0038 - F1</a> | EVCAN 所有连接节点丢失                |
| <a href="#">U0100 - F1</a> | VCU 检测PCM 节点通信异常              |
| <a href="#">U029A - F1</a> | VCU 检测BMS 节点通信异常              |
| <a href="#">U0296 - F1</a> | VCU 检测OBC 节点通信异常              |
| <a href="#">U0298 - F1</a> | VCU 检测DCDC 节点通信异常             |
| <a href="#">U0110 - F1</a> | VCU 检测MCU 节点通信异常              |
| <a href="#">U016B - F1</a> | VCU 检测EAC 节点通信异常              |
| <a href="#">U0103 - F1</a> | VCU 检测ESwitch 节点通信异常          |
| <a href="#">U0198 - F1</a> | VCU 检测EVCC 节点通信异常             |
| <a href="#">U0128 - F1</a> | VCU 检测EPB 节点通信异常              |
| <a href="#">U0122 - F1</a> | VCU 检测VSA 节点通信异常              |
| <a href="#">U0151 - F1</a> | VCU 检测SRS 节点通信异常              |
| <a href="#">U0131 - F1</a> | VCU 检测EPS 节点通信异常              |
| <a href="#">U0155 - F1</a> | VCU 检测Meter 节点通信异常            |
| <a href="#">P1ACF - F1</a> | VCU 检测LIN- 三通阀 节点通信异常         |
| <a href="#">U0111 - F1</a> | VCU 检测LIN- 动力电池包 节点通信异常       |
| <a href="#">U0293 - F1</a> | 电子动力控制模块丢失通讯 (VCU 节点异常Lv1)    |