

VSA 传感器中间位置记忆

程序

1. HDS - 连接

1. 将车辆转为 OFF (LOCK) 模式。
2. [将 HDS 连接到 DLC 上。](#)
3. 将车辆转为 ON 模式。
4. 确保 HDS 与车辆通信。如果不能进行通信, [转至 DLC 电路故障排除](#)。

2. VSA 传感器中间位置 - 记忆

注意: 在此过程中不要踩制动踏板。

1. 将车辆停在平坦、水平的路面上, 方向盘置于笔直向前位置。
2. 使用 HDS 选择 VSA ADJUSTMENT (VSA 调整), 然后选择 ALL SENSORS (所有传感器), 并遵循屏幕提示。

注意: 具体操作指南参见 HDS 的帮助菜单。