

## 刮水器/清洗器系统说明 - 零部件

### 刮水器/清洗器开关

刮水器/清洗器开关将开关状态输入到 MICU。

### 刮水器电机

挡风玻璃刮水器电机和后窗刮水器电机由 MICU 控制。每个电机中均提供自动停止触点，电机停止位置馈送至 MICU。当电机温度因过载等变高时，电路断路器会中断电路，从而暂时停止电机。

### 垫圈

根据刮水器开关的信号输入，MICU 控制清洗器电机。集成的清洗器电机使用压力差阀，可根据旋转方向在挡风玻璃和后窗玻璃之间进行喷洒切换。

