

制动总泵检查

检查

1. 主气缸 - 检查

注意：

- 重新组装前，检查所有零件是否全无灰尘和其他异物。
- 不要尝试拆解主气缸总成。如有必要，用新的零件更换主气缸总成。
- 不要让灰尘或异物污染制动液。
- 只使用未开封的全新本田 DOT 3 或 DOT 4 制动液。使用非本田制动液可能导致腐蚀和缩短系统寿命。

