拆卸 / 安装

前保险杠侧空气面板

1. 前保险杠 - 拆卸 (X-NV) , (M-NV)

2. 前保险杠侧空气面板 - 拆卸

左

紧固件位置

▷ : 3

右

紧固件位置

▷ : 3

3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。