

前车门玻璃内密封条拆卸和安装

拆卸 / 安装

1. 前车门板 - 拆卸 [\(X-NV\)](#) , [\(M-NV\)](#)

2. 前车门玻璃内密封条 - 拆卸



3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。