

后地板护板拆卸和安装

1. [车辆 - 举升](#)

2. 后地板护板 - 拆卸



1. 使用 10mm 套筒拆卸护板固定螺栓 (A) (M6×12)。
2. 使用十字起拆卸护板固定螺钉 (B)。
3. 使用 17mm 套筒拆卸护板固定弹簧卡扣 (C)。
4. 取下护板 (D)。

3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。