


后车门中间辅助密封件拆卸与安装



拆卸

1. 后车门中间密封件 - 拆卸



安装

1. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。