

程序

注意：如果更换智能钥匙进入控制单元或转向锁，车辆不会转为 ON 模式。遵守相应单元的注册程序。

1. 智能钥匙进入系统 - 注册

注意：

- 在智能钥匙进入系统工作时，检查是否有能导致故障的配件市场选购电气设备。
- 进行智能钥匙进入系统注册时，将遥控器远离计算机。
- 进行智能钥匙进入系统注册时，确认车门关闭。
- 编程遥控时同时编程智能发射器。
- 智能钥匙进入控制单元最多可存储 6 个遥控器的代码。

更换智能钥匙进入控制单元或电动转向锁控制单元时

1. 将 HDS 连接到数据连接器上。
2. 根据 HDS 界面的指示执行智能钥匙进入系统注册操作。
3. 智能钥匙进入系统注册后，用所有遥控器确认所有遥控器相关系统正常工作。

更换 PCM、MICU 或遥控器注册时

注意：如果更换智能钥匙进入控制单元，首先注册智能钥匙进入控制单元。

1. 将 HDS 连接到数据连接器上。
2. 更换智能钥匙进入控制单元时，使用智能钥匙遥控器触碰 Engine Start/Stop 按钮。
3. 所有遥控器丢失时，根据 HDS 界面的指示切换车辆至 ON 模式，然后转至步骤 5。
4. 将车辆转至 ON 模式。
5. 在 SYSTEM SELECTION MENU（系统选择菜单）中选择 ONE-PUSH START（一键启动），然后进入 REGISTRATION（注册）。

6. 选择相应的项目，并根据 HDS 界面的指示执行智能钥匙进入系统注册操作。
7. 注册后，用所有遥控器确认系统正常工作。如果更换了 PCM，进行更换 PCM 后的程序。