

智能钥匙进入系统症状故障排除索引

症状	诊断程序	并检查
模式在 ACCESSORY 模式和 ON 模式之间切换, 但它不更改为 OFF (LOCK) 模式	● 检查智能钥匙进入控制单元 ● 检查驻车销开关	● 智能钥匙进入控制单元 ● ATP-P 线路断路 ● 驻车销开关 ● P-PIN SW 线路断路
模式在 ACCESSORY 模式和 ON 模式之间切换, 但它很难更改为 OFF (LOCK) 模式	● 检查智能钥匙进入控制单元 ● 检查仪表控制单元 ● 检查驻车销开关	● 仪表控制单元 ● 智能钥匙进入控制单元 ● PCM ● B-CAN 通信线路断路/短路 ● F-CAN 通信线路断路/短路 ● 速度信号线路断路 ● 驻车销开关 ● P-PIN SW 线路断路
智能钥匙进入指示灯不熄灭或不点亮	症状故障排除	● 仪表控制单元 ● 智能钥匙进入控制单元 ● KEY SW 线路断路 ● 线束
所有车门和尾门不能锁止和解锁	症状故障排除	● 智能钥匙进入控制单元 ● LF 天线 ● 驾驶员侧车门门锁按钮开关 ● 车门外把手接触传感器/门锁开关 ● 门锁作动器 ● 智能钥匙遥控器 ● 智能钥匙遥控器电池电量过低或不足 ● 未注册
车门不能用智能钥匙遥控器解锁或锁止, 但可用车门外把手解锁或锁止	症状故障排除	● 智能钥匙遥控器电池电量耗尽 ● 智能钥匙遥控器 ● MICU ● 智能钥匙进入控制单元 ● KEY SW 线路短路 ● SS1 (+) 线路短路 ● SS2 (-) 线路短路 ● IG1-A SIG 线路短路 ● ACC 线路短路 ● B-CAN 通信线路
车门不能用车门外把手接触传感器或门锁开关解锁或锁止, 但可用智能钥匙遥控器解锁或锁止	症状故障排除	● 车门外把手接触传感器/门锁开关 ● 智能钥匙进入控制单元 ● 智能钥匙遥控器 ● LF 天线 ● MICU ● 未注册 ● 线束/保险丝
钥匙插入提醒器不发出声音	症状故障排除	● 仪表控制单元 ● 驾驶员侧车门开关 ● 智能钥匙进入控制单元 ● MICU ● KEY SW 线路断路 ● 线束