

模式在 ACCESSORY 模式和 ON 模式之间切换,但它不更改为 OFF (LOCK) 模式

#### 诊断程序

- 检查智能钥匙进入控制单元
- 检查驻车销开关 (CVT)

#### 并检查

- 智能钥匙进入控制单元
- ATP-P 线路断路 (CVT)
- 驻车销开关 (CVT)
- P-PIN SW 线路断路 (CVT)