

模式在 ACCESSORY 模式和 ON 模式之间切换，但它很难更改为 OFF (LOCK) 模式

诊断程序

- 检查智能钥匙进入控制单元
- 检查仪表控制单元
- 检查驻车销开关 (CVT)

并检查

- 仪表控制单元
- 智能钥匙进入控制单元
- B-CAN 通信线路断路/短路
- F-CAN 通信线路断路/短路
- 速度信号线路断路
- 驻车销开关 (CVT)
- P-PIN SW 线路断路 (CVT)