

空调系统说明 - 车外空气温度传感器

车外空气温度传感器安装在车辆前端空调冷凝器附近。车外空气温度传感器采用电阻随温度升高而下降的传感器。空调控制单元或 HVAC 控制单元根据从车外空气温度传感器接收到的信息计算车外空气温度。

注意：图示仅用于举例。实际零部件的外观和结构可能视具体车型而异。

