

纵向加速传感器中间位置记忆

程序

1. HDS - 连接

1. 将车辆转为 OFF (LOCK) 模式。
2. [将 HDS 连接到 DLC 上。](#)
3. 将车辆转为 ON 模式。
4. 确保 HDS 与车辆通信。如果不能进行通信, [转至 DLC 电路故障排除](#)。

2. 纵向加速度传感器中间位置 - 记忆

1. 将车辆停在水平表面上, 并使方向盘置于正前方位置。
2. 用 HDS 从 BRAKE SYSTEM (制动系统) 菜单中选择 ELECTRIC PARKING BRAKE (电动驻车制动器), 然后从 ADJUSTMENT (调整) 进入 SENSOR CALIBRATION (传感器校准), 并遵循屏幕提示。

注意: 具体操作指南参见 HDS 的帮助菜单。