

车门不能用智能钥匙遥控器解锁或锁止，但可用车门外把手解锁或锁止

## 诊断程序

### 1. 症状故障排除

## 并检查

- 智能钥匙遥控器电池电量耗尽
- 智能钥匙遥控器
- MICU
- 智能钥匙进入控制单元
- KEY SW 线路短路
- SS1 (+) 线路短路
- SS2 (-) 线路短路
- IG1-A SIG 线路短路
- ACC 线路短路
- B-CAN 通信线路