

车门不能用车门外把手接触传感器或门锁开关解锁或锁止，但可用智能钥匙遥控器解锁或锁止

诊断程序

1. [症状故障排除](#)

并检查

- 车门外把手接触传感器/门锁开关
- 智能钥匙进入控制单元
- 智能钥匙遥控器
- LF 天线
- MICU
- 未注册
- 线束/保险丝