

车门外把手锁止开关测试

1. 前车门板 - 拆卸 [\(X-NV\)](#) , [\(M-NV\)](#)

2. 前车门外把手锁止开关 - 测试



端子	7	8
位置		
按下按钮	○	○
松开按钮		

1. [如有需要, 拆下前车门塑料盖。](#)

2. 断开连接器 (A)。

3. 根据表中每个开关的位置, 检查端子之间是否导通。

4. 如果导通情况与规定不符, 则前车门外把手锁止开关故障;
更换前车门外把手 [\(X-NV\)](#) , [\(M-NV\)](#)。

3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。