

侧投影灯拆卸和安装



拆卸

1. [电动后视镜-拆卸](#)
2. [后视镜镜架-拆卸](#)
3. [后视镜镜座盖-拆卸](#)
4. **侧投影灯-拆卸**



1. 使用十字起拆卸两颗侧投影灯固定螺钉 (A)。
2. 取下侧投影灯 (B)。

安装

1. **所有拆下零件-安装**

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。