

动力电池包冷却液加热器PTC出水管的拆卸和安装



所需专用工具

电 子 动 力 系 统 部		护目镜/通用
---------------------------------	---	--------


件位于该区域。电子动力系统是一个高压系统。在电子动力系统或系统附近工作前，必须熟悉该系统。进行修理或维修前，确保已阅读[电子动力系统维修注意事项](#)。

拆卸

1.注意事项

1.仔细阅读并掌握电子动力系统维修注意事项后，才能进行下一步的操作。

2.12 V 蓄电池端子 - 断开



- 1.确保车辆处于 OFF (LOCK) 模式。
- 2.从12 V 蓄电池 (C) 上断开并隔离12 V 蓄电池传感器 (A) 的电缆(B)。

注意事项

- 始终先断开负极端。
- 拆除端子 (E) 时，不要拿着它，以保护12 V蓄电池传感器连接器 (D)。
- 不要从电缆断开12 V 蓄电池传感器。


- 3.打开盖(F)。
- 4.从12 V 蓄电池上断开正极端子 (G)。

注意事项


12V蓄电池端子断开后需等待3分钟。

3.动力电池包总成 - 拆卸

4.动力电池包加热器PTC出水管 - 拆卸



1.脱开动力电池包加热器PTC出水管固定卡夹（A）。



2.使用水管拆装钳脱开动力电池包冷却液加热器PTC出水管两端连接卡箍（B）。

3.取下动力电池包加热器PTC出水管（C）。

注意事项

- 需佩戴护目镜；
- 脱开水管时，可能会有残留的冷却液溅出。
- 如有冷却液飞溅到皮肤及眼睛上，及时用大量清水清洗，如果感到身体不适，请及时就医；
- 如有冷却液溅出，请及时用抹布擦拭干净。
- 脱开后用干净维修布片堵住连接管口，防止冷却液洒落及有异物进入。

安装

1.所有拆下零件 - 安装

1.按照与拆卸相反的顺序安装部件。

2.动力电池包冷却液 - 加注

