

电动后视镜执行器拆卸和安装



注意事项

电动后视镜执行器是电动后视镜总成的一个部分，不能单独更换。

拆卸

1. [侧转向灯\(带车门后视镜侧转向灯\)-拆卸](#)
2. [后视镜壳体盖\(不带车门后视镜侧转向灯\)-拆卸](#)
3. [车门后视镜-拆卸](#)
4. [多视角侧摄像头](#)
5. [侧投影灯](#)

安装

1. [所有拆下零件-安装](#)

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。