

电动后视镜执行器测试



测试

1. [前车门板-拆卸](#)

2. 电动后视镜执行器-测试

1. 断开连接器 (A) 。

带侧转向信号灯 (后视镜类型)



不带侧转向信号灯 (后视镜类型)



电动后视镜执行器

操作	1 [14]	2 [13]	3 [12]
向上倾斜	⊕	⊖	
向下倾斜	⊖	⊕	
向左摆动		⊕	⊖
向右摆动		⊖	⊕

[]: 帶側轉向信號燈(後視鏡型)

电动后视镜除雾器

端子	6	7
		

带电动后视镜除雾器

3.所有拆下零件-安装

电动后视镜执行器测试

2.根据下表，检查电动后视镜执行器。

注意事项

为防止损坏电动后视镜执行器，仅瞬间施加12V蓄电池电压。

3.如果结果与规定不符，则更换电动后视镜执行器。

电动后视镜除雾器测试

4.根据下表，检查电动后视镜执行器。

5.如果结果与规定不符，则更换电动后视镜执行器。

1.按照与拆卸相反的顺序安装零件。