

车内照明灯系统说明-零部件



独立阅读灯

部分车型配有前排独立阅读灯和后排独立阅读灯*2。

前排独立阅读灯可通过按压阅读灯镜片*1或阅读灯开关*2进行打开和关闭。

后排独立阅读灯*2可通过按压阅读灯开关进行打开和关闭。

*1: 不带全景玻璃车顶

*2: 带全景玻璃车顶

扶手箱灯

扶手箱灯位于扶手箱内。当尾灯继电器在ON位置时，扶手箱灯点亮。扶手箱灯亮度可通过仪表控制单元调节。

顶灯（不带全景玻璃车顶）

顶灯位于顶篷内衬中央，与上车照明灯控制系统相连接。

行李箱区域照明灯

行李箱区域照明灯位于左后侧装饰件中。当尾门打开时，行李箱区域照明灯点亮。

化妆镜灯

部分车型配有内置于化妆镜的化妆镜灯。化妆镜盖打开时，化妆镜灯可照明。

氛围灯

氛围灯位于仪表板和换档器盖板上，与IVI控制系统相连接。