

重写 ODO 数据并将维修提醒系统数据传输至新的仪表控制单元



注意事项

- 在开始进行重写程序前应先得到一个全新的仪表控制单元。只有新仪表可以重写。
- 在更新时，不要操作任何电气设备（前照灯、音响系统、空调、电动车窗、门锁等）。
- 在不能与HDS 进行通信的仪表控制单元上是不能进行重写的。
- 确保 HDS 正确显示当前工作车辆上的 VIN。
- 一旦已经启动该程序，在将HDS 从数据连接器上拆下前，必须完成该程序。
- 连接一个跨接 12 V 蓄电池（不要连接 12 V 蓄电池充电器）以确保保持正确的12 V 蓄电池电压。

1. 在新仪表控制单元上重写ODO 数据 - 程序

重写和转换

1. 更换仪表控制单元前，连接 HDS。
2. 使用 HDS 从车身电气系统选择菜单显示上选择仪表。
3. 从ADJUSTMENT（调节）菜单上选择仪表控制单元更换（ODO 重写），并遵循显示界面上的说明读取 ODO 值。
4. [更换仪表控制单元](#)。
5. 在调整菜单上选择仪表控制单元更换（ODO 重写），然后选择读取外部数据，并保存 ODO 值数据到 HDS。
6. 在 HDS 显示屏上选择WRITE DATA（写入数据）并遵循指示，安装ODO 值到更换的仪表控制单元。如果数据传输失败，参考以下说明以发布锁止 ODO 值。

如何将锁止里程表里程导入原来的仪表控制单元中。

如果试图将里程表导入至新的仪表总成后，里程表显示屏有一横线(- - -)、混淆或显示一个

不正确的值，原来的仪表控制单元可以解锁并恢复为原始状态。这样，下次导入里程时可以再次使用：

1. 确认有最新的 HDS 软件版本。
2. 确保 HDS 正确显示当前工作车辆上的 VIN。
3. 车辆处于 OFF(LOCK) 模式，连接原来的仪表控制单元。