

鼓风机电阻测试



SRS 部件位于该区域。维修或保养前，查看[SRS 部件位置](#)以及[注意事项和程序](#)。

拆卸

1.手套箱 - 拆卸

测试

1.鼓风机电阻器 - 测试

端子	1	2	3	4
电阻				
约 0.38 Ω		○	○	○
约 1.24 Ω			○	○
约 3.49 Ω	○	○		○



1. 断开鼓风机电阻器插接器。
2. 测量鼓风机电阻器以下端子之间的电阻，并将其与表格中的值进行比较。
注意：同时检查鼓风机电机。鼓风机电机故障可能导致鼓风机电阻器故障。
3. 如果电阻不在规定范围内，[更换鼓风机电阻器](#)。

安装

1.所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。