

三合一 DTC 故障排除索引

DTC	检测项目
P0A0A - F1	高压互锁1 故障
P0D15 - F1	高压互锁2 故障
U0038 - F5	控制模块通讯丢失bus-off 故障
U0100 - F5	DCDC 检测PCM 节点异常
U0293 - F5	DCDC 检测VCU 节点异常
P0D67 - F4	动力电池包充电控制模块性能
P0D94 - F4	动力电池包充电器耦合器锁定控制电路性能
P0D98 - F4	动力电池包充电器耦合器解锁控制电路性能
P1ACE - F4	交流充电器端口温度异常错误
U029A - F4	OBC 检测BMS 节点异常
P0A1F - F2	动力电池包控制模块内部故障
P1ACC - F2	继电器电压过高
U0038 - F2	车辆CAN Bus Off (Lv4)
U0100 - F2	ECM/PCM "A" 丢失通讯 (PCM 节点异常Lv1)