


侧门踏板拆解和重新组装


1. 侧门踏板 - 拆卸

2. 侧门踏板 - 拆解


1. 使用十字起拆卸侧门踏板下护板固定螺钉 (A) 。



2. 使用内饰件工具撬开侧门踏板下护板固定卡扣 (B) ， 取下侧门踏板下护板 (C) 。



3. 使用十字起拆卸侧门踏板亮条固定螺钉 (D)。
4. 使用内饰件工具撬开侧门踏板亮条固定卡扣，取下侧门踏板亮条 (E) 。



3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。