

全景玻璃车顶系统说明 - 失效保护功能

如果出现电源故障或控制单元故障，当各功能的控件被失效保护功能禁用时，只能进行手动操作。