


后电动车窗开关拆卸和安装

拆卸 / 安装

1. 后车门板扶手 - 拆卸 [\(X-NV\)](#) , [\(M-NV\)](#)

2. 后电动车窗开关 - 拆卸



3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。