


后车窗刮水器刮片拆卸和安装




拆卸

1. 后窗刮水器刮片 - 拆卸



1. 将后窗刮水器臂从后窗提起。
2. 转动后窗刮水器刮片总成 (A)，并松开锁片。
3. 滑出后窗刮水器刮片总成。




4. 从后窗刮水器刮片固定架 (B) 上抬起后窗刮水器刮片 (A)，然后滑出后窗刮水器刮片。

安装

1. 后窗刮水器刮片 - 安装

1. 安装新的后窗刮水器刮片 (A)，并将固定架 (B) 固定到凹槽中。



2. 安装后窗刮水器刮片总成 (A) 到后窗刮水器臂 (B)。

