

尾门密封条拆卸和安装


拆卸

1. 尾门密封条 - 拆卸



安装

1. 尾门密封条 - 安装



1. 安装尾门密封条 (A)。

注意：

- 对齐尾门密封条的中心标记 (B) 和组合部位 (C) 至尾门门洞区域的中心。
- 安装尾门密封条至尾门门洞区域。
- 确保不会留出空隙或扭曲。

2. [漏水 - 检查](#)