


散热器和空调冷凝器风扇电机测试



测试

1. 风扇电机-测试



1. 将插接器从散热器风扇电机(A) 和空调冷凝器风扇电机(B)上断开。
2. 通过将12伏蓄电池电源连接到1号端子、将搭铁连接到2号端子，测试每个电机。
3. 如果电机不运转或者运转不平稳，则[予以更换](#)。