

智能钥匙进入系统说明 - 失效保护功能

如果智能钥匙进入系统中存在终止智能钥匙进入功能的故障，系统将进入失效保护模式且智能钥匙进入指示灯将闪烁。