


电动车窗主开关拆卸和安装

注意：如果更换了电动车窗总开关后，[重新设定电动车窗控制单元](#)。如果安装了原来的开关，确认电动车窗工作正常。

1. 驾驶员侧车门板扶手 - 拆卸 [\(X-NV\)](#) , [\(M-NV\)](#)

2. 电动车窗总开关 - 拆卸



3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

4. [电动车窗控制单元 - 重置](#)