电动驻车制动器指示灯未点亮

诊断程序

1. [症状故障排除](#)。