电动驻车制动系统指示灯未点亮

诊断程序

1. 执行仪表控制单元自诊断功能—[\(X-NV\)](#)—, —[\(M-NV\)](#)—。