电子驻车制动器 DTC 故障排除索引

DTC		检测项目
B0050	-F0	驾驶员座椅安全带锁扣开关故障
C0031	-62	左前轮转速传感器故障
C0034	-62	右前轮转速传感器故障
C0037	-62	左后轮转速传感器故障
C003A	-62	右后轮转速传感器故障
C0062	-1C	纵向加速度传感器（电动驻车制动控制单元内侧）范围/性能故障
	-54	纵向加速度传感器（电动驻车制动控制单元内侧）中间位置未学习
	-76	纵向加速度传感器（电动驻车制动控制单元内侧）调节条件不正确
C1100	-53	电动驻车制动系统处于保养模式
	-94	电动驻车制动执行器故障
C1110	-11	左后电动驻车制动执行器电路对搭铁短路
	-12	左后电动驻车制动执行器电路对电源短路
	-13	左后电动驻车制动执行器电路断路
	-96	左后电动驻车制动执行器故障
C1111	-11	右后电动驻车制动执行器电路对搭铁短路
	-12	右后电动驻车制动执行器电路对电源短路
	-13	右后电动驻车制动执行器电路断路
	-96	右后电动驻车制动执行器故障
C1120	-14	电动驻车制动开关电路故障
	-96	电动驻车制动开关故障
U0029	-00	F-CAN 故障（总线关闭）
U0100	-00	F-CAN 故障（电动驻车制动控制单元-PCM）
U0101	-00	F-CAN 故障（电动驻车制动控制单元-TCM）
U0122	-00	F-CAN 故障（电动驻车制动控制单元-VSA 调节器-控制单元）
U0151	-00	F-CAN 故障（电动驻车制动控制单元-SRS 单元）
U0155	-00	F-CAN 故障（电动驻车制动控制单元-仪表控制单元）
U0416	-68	VSA 系统故障
	-F8	VSA 系统故障
U3000	-49	电动驻车制动控制单元内部电路故障
U3000	-51	电动驻车制动控制单元编程错误
U3003	-16	电子驻车制动控制单元电源电路 (+B) 电压过低
	-17	电子驻车制动控制单元电源电路 (+B) 电压过高
	-68	电动驻车制动控制单元内部电路故障（电源自保持电路）
U3006	-13	IG1 电路断路