

电子驻车制动器症状故障排除索引

症状	诊断程序	并检查
HDS 与电动驻车制动控制单元或车辆不能通信	对 DLC 电路进行故障排除。	数据链接电缆故障
电动驻车制动系统指示灯未点亮	执行仪表控制单元自诊断功能 (X-NV) , (M-NV) 。	
电动驻车制动系统指示灯未熄灭, 且未存储 DTC	症状故障排除。	
电动驻车制动器指示灯未点亮	症状故障排除。	
电动驻车制动器指示灯未熄灭, 且未存储 DTC	症状故障排除。	