

车门扬声器




拆卸

1.车门板 - 拆卸

- [前门板](#)
- [后门板](#)

2.车门扬声器 - 拆卸



- 1.拆下螺栓，然后笔直向上提起车门扬声器以松开下卡扣(A)。
- 2.断开插接器 (B)，然后拆下车门扬声器。

安装

1.所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。