

鼓风机电机拆卸和安装

1. [12V蓄电池端子 - 断开](#)

2. [乘客侧仪表板底盖 - 拆卸](#)

3. 鼓风机电机 - 拆卸



1. 断开插接器 (A)。

2. 拆下线束夹 (B)。

3. 拆下鼓风机电机 (C)。

4. 所有拆下零件 - 安装

1. 按与拆卸相反的顺序安装各个部件。

注意：确保没有空气泄漏。