


中央扶手箱上面板拆卸和安装




拆卸

1. [12V蓄电池端子 - 断开](#)
2. [中央扶手箱面板-拆卸](#)
3. [气温控制单元-断开](#)
4. 扶手箱上面板- 拆卸




A

1. 脱开插接器 (A) 。



2. 使用十字起拆卸中央扶手箱上面板固定螺钉 (B) 。

3. 使用10mm套筒拆卸中央扶手箱上面板固定螺栓 (C) 。



4. 使用内饰件拆卸工具撬开中央扶手箱上面板固定卡扣，取下中央扶手箱上面板（D）。

安装

1. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。