

中央扶手箱扶手拆卸和安装




拆卸


1. 中央扶手箱后装饰件 - 拆卸

2. 中央扶手箱扶手 - 拆卸

1. 完全向前滑动中央扶手箱扶手。
2. 使用十字起子拆卸固定螺钉（A）。



3. 取下扭矩铰链（B）。
4. 拆下中央扶手箱扶手（C）。



安装

1. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意事项

将多用途润滑脂涂抹到滑动部件上。