


中央扶手箱拆卸和安装




拆卸

1. [12V蓄电池端子 - 断开](#)
2. [扶手箱上面板-拆卸](#)
3. [中央扶手箱后装饰件-拆卸](#)
4. 中央控制台中间板- 拆卸




1. 拆下中央扶手箱垫 (A) 。




2. 使用内饰件拆卸工具撬开并取出中央控制台中间板 (B) 。


5. 中央扶手箱- 拆卸




1. 取下储物箱垫 (A)。




2. 使用10mm套筒拆卸中央扶手箱固定螺栓 (B)。



3. 使用一字起拆卸中央扶手箱固定卡扣 (C)。



4. 使用内饰件工具撬开中央扶手箱线束卡扣 (D)。



5. 向后滑动，取出中央扶手箱（E）。

安装

1. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装部件。