


侧转向信号/危险警告灯拆卸和安装




拆卸

1.后视镜镜座盖- 拆卸

2.侧转向信号/危险警告灯 - 拆卸



1.断开连接器 (A) 。



2.用十字起拆下两颗固定螺钉 (B) 。

3.拆下侧转向信号灯 (C) 。

安装

1.所有拆下零件 - 安装

1.按照与拆卸相反的顺序安装零件。