


充电口罩检查



检查

1. 充电口罩- 检查



1. 检查充电口罩是否破裂、损坏。如果发现任何损坏，更换充电口罩。
2. 在检查完后，需给充电口轴承（A）涂抹润滑脂。
润滑脂型号为硅基润滑脂
3. 保养周期：6个月或10000km。