

# 充电口罩盖支柱拆卸与安装




## 拆卸


### 1. 散热器盖板 - 拆卸

### 2. 前位置灯 - 拆卸

### 3. 充电口罩盖支柱- 拆卸



1. 使用 10mm 套筒拆卸中间撑条两个固定螺栓 (A) , 取下充电口罩盖中间撑条 (B) 。



2. 使用10mm套筒拆卸左右两侧充电口罩盖侧撑条固定螺栓 (A) 。  
3.拆卸充电口罩侧撑条两侧固定卡扣 (B) 。  
4.取下充电口罩盖侧撑条 (C) 。

## 安装

### 1. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。