


前保险杠下部拆卸和安装



拆卸

1. [安全注意事项](#)
2. [12V蓄电池端子 - 断开](#)
3. [前保险杠总成 - 拆卸](#)
4. 前保险杠下部 - 拆卸



1. 使用内饰件拆卸工具拆卸前保险杠下部固定卡（A）（左右各一个）。
2. 使用十字起拆卸前保险杠下部固定螺钉（B）（左右各一个）。
3. 使用内饰拆卸工具撬出前保险杠下部固定卡（C），取下前保险杠下部（D）。

注意事项

在撬出固定卡时，避免损坏固定卡（C）。

安装

1. 前保险杠下部 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装部件。