

前罩板拆卸和安装




拆卸

1. 挡风玻璃刮水器臂 - 拆卸


1. 拆下[挡风玻璃刮水器臂](#)。（两侧）

2. 前翼子板罩 - 拆卸



1. 拆下前翼子板罩（A）。（两侧）

3. 前罩板 - 拆卸



1. 使用内饰板拆卸工具拆卸前罩板固定卡夹（A），取下前罩板（B）。

安装

1. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。