


后侧装饰板拆卸和安装 - 货厢区域




拆卸

1. 行李箱地板盖- 拆卸




1. 使用平头螺丝刀，打开盖 (A)。
2. 拧松螺钉，然后拆下拴系拖钩 (B)。




3. 拆下行李箱地板盖 (A)。

2. 行李箱地板箱 - 拆卸



1. 取出行李箱地板箱 (A)。

3. 后侧装饰板 - 拆卸



1. 使用内饰件拆卸工具撬开后侧装饰板固定卡扣，取下后侧装饰板 (A)。

安装

1. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。